

Guide pour utiliser le simulateur Golfin du Club de golf de Beauceville

Le simulateur est situé dans un petit bâtiment, à droite de l'immeuble principal.

La porte sera déverrouillée à votre arrivée. Une serrure «wifi» sera éventuellement installée. Si c'était le cas avant votre réservation, nous vous enverrions un code qui vous permettra d'entrer.



A votre arrivée, tout sera en principe éteint, sauf la tour de l'ordinateur, qui fonctionne en permanence. Il faut donc allumer l'écran de l'ordinateur (bouton en bas à droite, sous l'écran) , ainsi que le projecteur (télécommande blanche), et le projecteur éclairant la balle (petite télécommande noire).



L'image sur l'écran sera celle reproduite ici (à gauche). Il faut cliquer sur l'icône de gauche (CS pro), qui représente la dernière version du logiciel.

Vous aurez alors le choix entre jouer une partie (match local) ou faire une pratique (sur un champ de pratique ou une allée de golf).



Quand vous avez pratiqué, vous cliquez sur l'icône carrée, en haut à droite, puis sur «End of round». Pour commencer la partie, cliquez sur «Local Match» et choisissez votre terrain parmi ceux qui vous seront proposés.





Choisissez parmi une liste de joueurs dans la liste en cliquant sur la flèche ou créez un joueur en cliquant sur le bouton au bas de l'écran. Cliquez sur les flèches de «match setting tees» pour choisir vos jalons de départ.



En cliquant sur «match settings», au haut de la page, on peut sélectionner le type de partie (stroke play = partie régulière et scramble = continuous mulligan. Si vous changez les autres paramètres, nous vous demandons de les rétablir avant de quitter.



En cliquant sur ce plan, on peut modifier l'angle de vision du golfeur

En cliquant sur Shot options, vous aurez la possibilité de prendre un Mulligan, à moins que cette fonction ait été désactivée dans les paramètres du match

Vous pouvez déterminer si vous êtes droitier ou gaucher. Cela ne change rien à la partie mais ça influence les informations techniques qui apparaissent sur votre jeu.

Attendre que la mention «not ready» soit disparue avant de frapper

Qu'est-ce que ça veut dire?

Carry (raw) : Distance parcourue dans les airs

Carry (game) : distance parcourue dans les airs en tenant compte du vent et des caractéristiques du terrain

Total distance: Distance totale
Club Speed: Vitesse du bâton
Ball speed: Vitesse de la balle immédiatement après l'impact

Offline: Déviation de la balle par rapport à la trajectoire visée. Le signe - pour la gauche, + pour la droite.

Smash Factor: Vitesse de la balle par rapport à celle du bâton.

Side speed: Effet latéral (causant la slice et le hook), exprimé en nombre de révolutions par minute. La lettre L pour gauche et la lettre R pour la droite)

Back speed: Effet rétro (normalement entre 200 et 2700 rpm pour un coup de départ)

Ball direction: Direction prise par la balle juste après l'impact. Exprimé en degrés (- à gauche, + à droite)

Club Path: Orientation du tracé de votre bâton comparativement à la trajectoire visée. Exprimé en degrés. I-O veut dire de l'intérieur vers l'extérieur et O-I l'inverse

Face angle: Orientation de la face du bâton par rapport à la position idéale (C pour fermé et O pour ouvert)

Peak Height: Hauteur maximale de la trajectoire de la balle.

Launch Angle: Angle vertical de la trajectoire, par rapport au sol

Descent angle: Angle de descente de la balle

Position: Position de la balle sur la face du bâton. En pourcentage par rapport au talon (heel), au centre (center) ou à l'extrémité (toe).

AVG: Moyenne du joueur actuel pour une mesure donnée



Un problème?

Problème	Solution
Le système est «bogué» ou fonctionne mal	On peut régler ce problème en faisant un «reset» de l'ordinateur. Il faut monter sur l'échelle à gauche du grand écran et fermer l'ordinateur (bouton en haut à droite de la tour) pour le rallumer quelques secondes plus tard)
Le logiciel GolfIn ne veut pas charger ou vous ne pouvez y accéder	Il se peut que le réseau Wifi soit déconnecté. Pour le savoir, passez votre doigt sur l'écran du bas vers le haut. En bas de l'écran à droite, vous verrez alors une icône donnant accès aux informations sur le réseau Wifi. Vous cliquez dessus puis sur Wifi. Si le réseau Admin n'est pas connecté, vous le connectez.
Je ne peux connecter le réseau Admin ou encore cela indique «connecté sans internet»	Vous devez faire un «reset» du routeur. La façon la plus simple de le faire est d'aller à la prise de courant située près du bureau, à droite du grand écran. Vous déconnectez durant au moins une minute les deux fiches qui y sont connectées
Sur le petit écran, tout semble fonctionner normalement mais on ne voit pas l'image sur le grand écran	Il se peut que la prise HDMI qui va de l'ordinateur au projecteur ne fasse pas bon contact. Assurez-vous que le tout est bien inséré dans l'ordinateur (accès par l'échelle).
Votre problème persiste?	Vous pouvez appeler Jacques Légaré (418 230-9258) ou Jean-François Veilleux, ou, si vous êtes durant les heures d'ouverture de l'entreprise, appeler au soutien technique de GolfIn, au 418 228-5533. (Du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 16h.

Paieiment

- Le paieiment se fait par interact à v.bourque@golfbeauceville.net Question: Pourquoi?
Réponse : Golfin.
- Le tarif est de 20\$/heure pour une personne, 30\$/heure pour un groupe de 2 et 40\$/heure pour un groupe de 3 ou plus.

SVP

- En partant, éteignez les lumières et tous les appareils, sauf la tour de l'ordinateur.
- Prière de laisser les lieux propres. Si la poubelle est pleine, on sort le sac et il y en a d'autres en dessous.

Bon golf!